



Kungsbacka

Diskmaskin köket Vallda idrottshall

1. Välj program Quick genom att trycka pil upp eller ner tills Quick är markerat.
Vid hårt smutsad disk välj program Intensive.
2. Lägg i diskmedelstablett i luckan.
3. Tryck här för att starta diskmaskinen.

